For installatøren og brukeren

Bruksanvisning og installasjonsveiledning



VWZ MEH 60

NO

Vaillant

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet ... 3

1.1 Kvalifikasjoner til brukeren ... 3
1.2 Anvendte symboler ... 3
1.3 Påkrevde kvalifikasjoner ... 3
1.4 Generelle sikkerhetsråd ... 3
1.5 Bruksområder ... 4
1.6 CE-identifikasjon ... 4

2 Merknader i forhold til dokumentasjonen ... 5

2.1 Respekter gjeldende dokumenter ... 5
2.2 Oppbevaring av dokumenter ... 5
2.3 Bruksanvisningens gyldighet ... 5

3 Beskrivelse av apparatet ... 5

3.1 Apparatets struktur ... 5
3.2 Modell- og serienummer ... 5
3.3 Beskrivelse av merkeskilt ... 5

4 Montering og installasjon ... 6

4.1 Forberede montering og installasjon ... 6
4.2 Montering av apparatet ... 7
4.3 Hydraulisk installasjon ... 7
4.4 Elektrisk installasjon ... 8
4.5 Passasje og kabelføring ... 10

5 Vedlikehold ... 11

5.1 Lufting av apparatet ... 11
5.2 Installasjon av fasaden ... 11
5.3 Bruksinformasjon ... 11

6 Feilsøking ... 11

6.1 Utskiftbare deler ... 11
6.2 Tømming av apparatet ... 12
6.3 Tilbakestilling av elektrisk motstand ... 12
6.4 Se etter lekkasje ... 12
6.5 Verifisering av den elektriske installasjonen ... 12

7 Avvikling og fjerning av apparatet ... 12

8 Resirkulering og kassering ... 12

9 Tekniske spesifikasjoner ... 13

1 Sikkerhet

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på vår internettside.

www.vaillant.com

1.1 Kvalifikasjoner til brukeren

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn.

1.2 Anvendte symboler

Advarselsmerknadene er klassifisert i henhold til alvorlighetsgraden av den potensielle faren ved å bruke følgende faresymboler og tekst.

Advarsels-symbol	Forklaring
	**Fare!** Umiddelbar fare for liv eller risiko for alvorlige skader
	**Fare!** Fare for dødsfall ved elektrisk sjokk
	**Advarsel!** Risiko for lettere skader.
	**Forsiktighet!** Fare for skade på materiell eller miljø.

1.3 Påkrevde kvalifikasjoner

Ethvert arbeid på produktet utført av en ikke-kvalifisert person, kan forårsake skade på hele anlegget, eller til og med skade på personen.

► Feil ved installering kan forårsake skade på produktet, på stedet eller skade adnre.

1.4 Generelle sikkerhetsråd

1.4.1 Fare for dødsfall ved elektrisk sjokk

► Berøring av elektriske tilkoblinger kan forårsake alvorlige skader.

► Berøring av elektriske tilkoblinger kan forårsake alvorlige skader.

1.4.2 Fare for dødsfall hvis sikkerhetsanordninger mangler eller er defekt

Manglende sikkerhetsinnretninger kan være farlig og forårsake brannsår og andre skader, f.eks. ved sprukne rør.

Informasjonen i dette dokumentet har ikke alle de nødvendige prosesser for profesjonell montering av sikkerhetsutstyr.

► Installer nødvendige sikkerhetsinnretninger i systemet.

► Varsle brukeren om plassering og drift av sikkerhetsutstyr.

► Deaktiver aldri sikkerhetsinstallasjonen.

► Forsøk ikke å justere sikkerhetsinnretningene.

► Følg alle forskrifter, standarder og retningslinjer.

1.4.3 Risiko for materiell skade ved bruk av tilsetningsstoffer i varmtvannet

Væsker som beskytter mot frost og korrosjon kan føre til endringer i tetninger, støy ved oppvarming og også forårsake andre skader.

► Ikke bruk uegnede frost- eller korrosjonsbeskyttelser.

1.4.4 Risiko for materielle skader ved bruk av feil verktøy

Brukn av uegnet verktøy eller feil bruk kan føre til skader, som f.eks. gass- eller vannlekkasje.

► Når du strammer eller løsner skrueforbindelser, bruk alltid skiftenøkkel. Ikke bruk rørtang, utvidelser etc.

1.4.5 Fare for sprekkdannelser på grunn av vannlekkasje

Feil installasjon kan føre til lekkasje.

► Sikre at det ikke er noen overbelastning på hydrauliske rørledninger.

► Sett tetningene riktig.

1.5 Bruksområder

Denne enheten er avansert design og ble montert i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler. Men det er uansett en risiko for skade eller død for brukeren eller tredjepart eller skade på produktet eller annen eiendom, ved misbruk av enheten eller ved bruk som den ikke er ment for.

Apparatet er ment for å separere varmepumpens glykolkrets fra den sentrale varmekretsen.

Forskriftsmessig bruk innebærer:

- å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for Vaillant -produktet og for alle andre komponenter i anlegget
- å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen
- å overholde alle inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene som er oppført i veiledningene.

All annen bruk enn det som er beskrevet i denne håndboken eller enhver bruk utover det som er beskrevet, er ikke tiltenkt bruk.

Noen direkte kommersiell eller industriell bruk vil også bli ansett som ikketiltenkt.

1.6 CE-identifikasjon

CE-merket viser at utstyret som er beskrevet i denne håndboken samsvarer med følgende retningslinjer:

- Direktivet 2006/95/CE til styret og dens endringer. «Direktivet om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser" (Low Voltage Directive)
- Rådet direktiv 2004/108/EF som endret "Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet"

2 Merknader i forhold til dokumentasjonen

2.1 Respekter gjeldende dokumenter

► Strengt overhold av alle manualer og installasjon knyttet til enheten, de forskjellige deler og komponenter i systemet.

2.2 Oppbevaring av dokumenter

► Gi denne håndboken og alle andre dokumenter til systembrukeren.

Brukeren av systemet bør oppbevare disse veiledningene, slik at de kan konsulteres om nødvendig.

2.3 Bruksanvisningens gyldighet


Denne bruksanvisningen gjelder kun for:

Produkt	Modell	Artikkelnummer
VWZ MEH 60	6 kW	0020180702

3 Beskrivelse av apparatet

3.1 Apparatets struktur

3.1.1 Elektrisk modul




1 Temperatursonde

A Sjekk oppvarming varmepumpe

B Oppvarmingsstrøm til anlegget

3.2 Modell- og serienummer

Plassering av merkeskilt:



1 Merkeskilt

Modellen og serienummeret på merkeskiltet.

3.3 Beskrivelse av merkeskilt

Merkeskilt viser landet hvor apparatet skal installeres.

Merkeskiltet inneholder følgende elementer:

Forkortelse/ symbol	Beskrivelse
Landskode "NO"	Landet hvor apparatet skal installeres.
Serienummer	Kommersielt navn og serienummer til produktet
PSH min PSH maks	Tilførselstrykket min. og maks. hydraulisk system
V/Hz	Trykk/elektrisk frekvens
I maks	Intensitet maksimum
P maks	Trykk maksimalt absorbert
IP	Oppnevnelse om elektrisk beskyttelse
CE	Se kapittel "CE-identifikasjon"
	Se kapittel "Resirkulering og kassering"

4 Montering og installasjon

Merknad

Alle dimensjoner til illustrasjonene er uttrykt i millimeter (mm).

4.1 Forberede montering og installasjon

4.1.1 Levering og installasjon på stedet

4.1.1.1 Utpakking

► Fjern apparatet fra sin emballasje.

► Fjern beskyttelsesfilmen til alle delene til apparatet.


4.1.1.2 Undersøkelse av det leverte materialet


► Bekreft innholdet til pakken.

- 1 Elektrisk modul
- 1 Temperaturføler
- 1 tilbehørspakke
  - Støtteoppheng (x1)
  - Flatt ledd 1" (x6)
  - Flatt ledd 1"1/4 (x2)
- 1 pakke inneholder dokumentasjon (1 installasjonsanvisning og reparasjon)

4.1.2 Overhold avstand og mobilitet

4.1.2.1 Mål til apparatet og fester





4.1.2.2 Avstand i forhold til antennbare deler

► Pass på ingen deler som kan antennes lett, er i direkte kontakt med komponenter som kan komme opp i temperatur over 80 grader C.


► Pass på å holde en avstand på minst 200 mm mellom de brennbare delene og varme overflater.

4.1.2.3 Klaring ved montering

Sikre riktige avstander som er indikert på tegningene.

Dette vil sikre at forbindelsene til vannforsyningen er tilgjengelige og kan sjekkes.

Andre klaringer rundt enheten kan være en fordel for installasjon og vedlikehold.



Merknad

* Klaring er nødvendig for installering eller vedlikehold av enheten.

4.1.3 Vurder plasseringen av produktet

4.1.3.1 Omkringliggende forhold

► Forsikre deg om at rommet som produktet plasseres i, ikke blir varmet opp til maksimalt anbefalt romtemperatur. Anbefalt romtemperatur : 25°C.

► Ikke installer produktet over andre produkter som kan skade det (f.eks. over en komfyr som avgir damp eller fett) eller i et rom som har mye støv i luften som er etsende.

► Ikke installer under en annen enhet som kan være av hydrauliske lekkasjer eller er egnet til å flykte.

► Sørg for at rommet der du vil installere enheten er tilstrekkelig beskyttet mot frost.


4.1.3.2 Overflateegenskaper for montering

► Før du velger plasseringen av enheten, må du lese advarslene på sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger og installasjon nøye.

► Kontroller at veggen produktet skal monteres på, er slik konstruert, at den tåler vekten til produktet.

4.2 Montering av apparatet

4.2.1 Fjerne fronten



1 Fasade foran

► Fjern fasaden foran (1).


4.2.2 Montering av mur til apparatet

Fare!
Fare for liv hvis bæreevnen til festene som er brukt, er utilstrekkelige.
Hvis festene ikke har tilstrekkelig bæreevne, kan produktet løsne og falle ned.
► Når du installerer enheten, sørg for at festene har tilstrekkelig bæreevne.

► Avgjør installasjonsområdet.

► Bor hull for mottak av festene.

► Fest opphengsstøtten på veggen.



1 Opphengsstøtte

► Ved løfting av produktet i posisjon, len toppen av produktet litt mot veggen og plasser det rett over festebrakettene.

► Senk produktet sakte og heng det på festebrakettene.


4.3 Hydraulisk installasjon

Forsiktighet!
Risiko for materielle skade ved skitne operasjonslinjer.
Fremmedlegemer som for eksempel sveising slagg, rester eller støv tetning i vannforsyningsledningene kan skade enheten.
► Rengjør varmesystemet før du installerer.

Forsiktighet!
Fare for skade som følge av varmeoverføringen ved lodding.
Varmen overføres under sveising kan skade polypropylen (utvidet) som omgir den elektriske modulen og sel stengeventiler.
► Beskytt polypropylen (utvidet) med den elektriske modulen.
► Ikke lodd leddene hvis de er skrudd til stoppventilene.

Forsiktighet!
Risiko for skade på grunn av rust.
Hvis plastrør som passerer oksygen brukes i varmeinstallasjonen, kan denne ruste eller slamme apparatenes varmekrets eller selve apparatet.
► Hvis du bruke plastrør som fører oksygen i varmeinstallasjonen, bruk rustbeskyttelse i sirkulasjonsvannet.

Merknad
Kontroller at vannstrømmen varmekretsen er større enn 900 l/time.



1 Starte installasjonen 1"

2 Sjekk varmepumpe 1"

► Bruk bare originale pakninger som leveres med apparatet.

► Koble til oppvarmingskrets som vist.

► Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

4.4 Elektrisk installasjon

Merknad


Elektrisk kabel følger ikke med apparatet.

Fare!

Fare for elektrisk støt på grunn av en dårlig elektrisk tilkobling!

En dårlig elektrisk forbindelse kan forårsake elektrisk støt eller kan ha en negativ effekt på sikker drift av enheten, og kan forårsake skade.

► Den elektriske tilkoblingen av enheten må kun utføres av en kvalifisert fagperson.



1 Elektriske ledninger 2 Isolasjon

► Når du kobler elektriske ledninger til en kontakt på det elektroniske kortet

- Hold en avstand på opptil 30 mm mellom kontakten og overtrekket strippet.
- Hvis det brukes enkle ledninger, sikre at de er pakket sammen i en isolerende kappe.
- Fest kablene i boksens kabelklemme.

4.4.1 Tilkobling til strømforsyning (nettilkobling)

Eksterne kabler for å være jordet. Polariteten skal være korrekte og i samsvar med standardene.

► Observer fase og nøytral tilkobling på enheten.

Forbindelseskablene mellom det elektriske panelet og elektrisk modul må være:


- tilpasset for fast installasjon
- utstyrt med seksjonsledninger tilpasset for kraften av enheten.

► Koble strøm-modulen til det elektriske panelet gjennom et uavhengig system for beskyttelse (sikring med en avstand på minst 3 mm mellom hver kontakt).

Ekstra beskyttelse kan være nødvendig under installasjonen for å sikre overspenningskategori II.

Enheter av strømnettet må tillate fullstendig strømbrudd i samsvar med kravene i overspenningskategori III.

Sammensetning		trykkmating (seksjon minikabel)
Matingskabel monofase	6 kW	230 V (3 x 4 mm²)
	4 kW	230 V (3 x 2,5 mm²)
Matingskabel trifase		400 V (5 x 1,5 mm²)
Relay kabelmotstand		230 V (3 x 0,75 mm²)



1 Elektrisk beholder

2 Etikett elektrisk tilkobling 230 V


3 Etikett elektrisk tilkobling 400 V

Forsiktighet!
Risiko for skade på grunn av overtrykk.
Dersom spenningen er høyere enn 253 V, kan de elektriske komponenter skades.
► Pass på at den nominelle spenningen er 230 V.

Forsiktighet!
Risiko for skade på grunn av overtrykk.
Dersom spenningen er høyere enn 400 V, kan de elektriske komponenter skades.
► Pass på at den nominelle spenningen er 400 V.


► Koble til strømkabelen fra enheten til det elektriske panelet installasjon.

4.4.1.1 Metode for tilkopling av elektriske kabler



4.4.1.2 Tilkobling 230 V - Kabling 6 kW

Forsiktighet!
► Følg instruksjonene på etiketten i den elektriske boksen.




1 Minibeskyttelse. 30A

4.4.1.3 Tilkobling 230 V - Kabling 4 kW

Forsiktighet!
► Følg instruksjonene på etiketten i den elektriske boksen.

Forsiktighet!
► For 230 V-tilkobling, må du fjerne broen mellom L2 og L3.




1 Minibeskyttelse. 20A

4.4.1.4 Tilkobling 400 V

Forsiktighet!
► Følg instruksjonene på etiketten i den elektriske boksen.


Forsiktighet!
► For 400 V-tilkobling, må du fjerne broen mellom shuntene.




1 Minibeskyttelse. 10A

4.4.2 Tilkobling kontrollreleer


4.4.2.1 Med elektrisk tilkobling 2 kW




4.4.2.2 Med elektrisk tilkobling 4 kW



4.4.2.3 Med elektrisk tilkobling 6 kW



4.4.2.4 Lagvis med ekstra




1 Modul panelovn
2 Mot kontrollrele
3 Elektrisk shunt

4.5 Passasje og kabelføring

Merknad

Kablene må passere gjennom hullene som er beregnet for dette formål.




1 Bytte strømkabler og kontrollkabler for rele
2 Overgang temperatursensor kabel

Forsiktighet!

Risiko for materielle skader

- ► Overhold elektrisk kabelføring.
- ► Unngå enhver kontakt med varme deler (varmespiral).
- ► Hold en avstand på 10 mm mellom kablene og den metalliske elementer som er en varmekilde.
- ► For å sikre et minimumsstrekk på kablene må skruforbindelsene til strømkabelen og til reléstyrekabelen være tilstrekkelig strammet. Strekkavlastning : 100N (10kg)



1 Matingskabel (*)
2 Relékontroll kabel (*)
3 Kabel temperatursensor (sensor leveres løst)
(*) Følger ikke med

Merknad

Temperatursonden skal monteres ved hjelp av termisk pasta for god varmeoverføring.

5 Vedlikehold

► For fylling, se varmepumpens installasjonsveiledning.

► Kontroller at vann og elektriske tilkoblinger er gjort.

► Sjekk alle koblinger er tette.


► Fyll på varmeanlegget.

► Rens varmeanlegg.

► Skift ut enheten.

Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk støt!
► Før arbeidene nedenfor igangsettes, må det kontrolleres at produktet er spenningsfritt.

5.1 Lufting av apparatet




1 Luftventil

► Åpne luftventilen (1) i løpet av fylling med vann av varmekretsen.

Forsiktighet!
Fare for skade på grunn av feil lufting!
Feilaktig lufting kan skade den elektriske motstanden
► Sørg for at varmesystemet er skikkelig renset for luft.

Forsiktighet!
Risiko for materielle skader
► Under tømming av trykkluft: Unngå enhver risiko for vannsprut på elektriske komponenter.

5.2 Installasjon av fasaden



1 Fasade

► Skift ut fasaden foran.

5.3 Bruksinformasjon

Etter å ha utført installasjon:

► Svar på spørsmålene som brukeren kan stille deg.

► Gjør oppmerksom på sikkerhetsforskriftene som brukeren må følge.

6 Feilsøking

Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk støt!
Berøring av spenningsførende tilkoblinger kan føre til alvorlige personskader.
► Slå av strømforsyningen under vedlikeholdsarbeid.


6.1 Utskiftbare deler

► Hvis du trener reservedeler ved vedlikehold eller reparasjon, bruk kun originale Vaillant-deler.

De opprinnelige komponenter i enheten må være sertifisert samtidig som enhet for kontroll av konformitet. Hvis du IKKE bruker sertifiserte originale deler for vedlikehold eller reparasjon, vil CE etterlevelse av instrumentet bli kansellert. Dette er grunnen til at ve anbefaler å bruke originale Vaillant reservedeler.

6.2 Tømming av apparatet

Forsiktighet!
Risiko for materielle skader
► Unngå enhver risiko for vannsprut på elektriske komponenter.



1 Luftventil 2 Tappeplugg

► Åpne tappepluggen på enheten (2).

► Åpne tappepluggen til apparatet (1).


6.3 Tilbakestilling av elektrisk motstand

Forsiktighet!
Risiko for materielle skader
► Dette tiltaket krever forhåndskontroll, og må kun utføres av en godkjent håndverker.

I tilfelle unormal økning i vanntemperatur kan sikkerhetstermostaten til varmeelementene bli utløst (se installasjonsveiledningen saksbehandling).

Tilbakestilling gjøres manuelt.

Merknad
La varmeelementet avkjøle før den resettes.



1 Tilbakestillingsknapp

► Trykk på tilbakestillingsknappen (1).

6.4 Se etter lekkasje

► Se etter lekkasje i de hydrauliske kretsløpene.

6.5 Verifisering av den elektriske installasjonen

► Sjekk ledningene i henhold til alle forskrifter.

6.5.1 Bekreftelse av kabler

► Hvis strømledningen til dette produktet er skadet, kan bare produsenten, service eller tilsvarende klassifiserte personer bytte strømkabelen. Dette for å forhindre fare.

► Ved bytting av strømkabel, se kapittel 4.4 og 4.5.

7 Avvikling og fjerning av apparatet

► Slå av strømmen til enheten.

► Tøm av apparatet (se kapittel 6.2).

► Demonter apparatet

► Resirkuler eller kast apparatet i følge dens deler (se kapittel 8).

8 Resirkulering og kassering

► La vedkommende som har installert produktet ta seg av kasseringen av transportemballasjen.

Hvis produktet er merket med dette symbolet:

► Produktet må ikke kastes som husholdningsavfall.

► Lever produktet til et innsamlingssted for brukt elektrisk og elektronisk utstyr.

 Hvis produktet inneholder batterier som er merket med dette symbolet, kan batteriene inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.

► Du må da levere batteriene til et innsamlingssted for batterier.

9 Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	**Enhet**			
Netto vekt	kg	4		
Tilførselstrykket maksimalt til det hydrauliske kretsløpet (PSH maks)	bar	3.0		
	Mpa	0.3		
Tilførselstrykket minimalt til det hydrauliske kretsløpet (PSH min)	bar	0.5		
	Mpa	0.05		
Elektrisk				
trykk/frekvens	V~/Hz	230/50	230/50	400/50
Trykk maksimalt absorbert (P maks)	kW	6	4	6
Intensitet maksimal (I maks)	A	30	20	10
Indeks over elektrisk beskyttelse	-	IP X4		

0020180673_02 ▮ 23.10.2014

Leverandør

Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7 ▮ 1540 Vestby ▮ Norway
Telefon 64 95 99 00 ▮ Faks 64 95 99 01 ▮ www.vaillant.no ▮ info@vaillant.no

Produsent

Vaillant GmbH
Berghauser Str.40 ▮ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ▮ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

© Denne håndboken, både som helhet og deler av den, er beskyttet av opphavsrett og må ikke kopieres eller distribueres uten skriftlig samtykke fra produsenten.