

**Obs!**

Til

**DK**

- idriftsættelse
- kontrolformål
- vedvarende drift

må kedlen kun anvendes med lukket kammerdæksel og fuldstændigt monteret og lukket luft-/røggassystem.

---

**Obs!****SE**

Apparaten får endast köras med stängt kammarlock och fullständigt monterat och slutet luft-/avgas-system

- vid idriftsättning
  - vid kontroller
  - under kontinuerlig drift.
- 

**Merk!**

For

**NO**

- idriftsettelse
- testformål
- kontinuerlig drift

må apparatet drives med lukket kammerdæksel og fullstendig monteret og lukket luft- og avgas-system.

---